



1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. pol. architektonicznego.
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
- 3.
4. Przewody prowadzone będą:
 - pod stopem oraz wzdłuż ścian
 - w szachtach instalacyjnych.
5. Przejścia przez ściany wykonać w rurze ochronnej.
6. Przejściu przez ściany oddzielenia p-pod zabudować zabezpieczenia przedpożarowe:
 - dla rur palnych osłone ogniochronną,
 - dla rur niepalnych masę elastyczną ogniochronną.
7. Przy przejściu przez pomieszczenia elektryczne oraz przewody kanalizacyjne prowadzone nad wentylacją odpylającą obudować szczelnie osłoną p-pod.
8. Wszelkie zmiany w projekcie wyznagłać odpowiedni zgody projektanta.
9. Rozpatrywać łącznie z rzutami instalacji wodociągowej
- 10.

Pracownia Projektowa "PK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pk.pl e-mail: biuro@pk.pl

PRACOWNIA PROJEKTOWA
PK
®