


FOT. NR 25



W WYNIKU ZŁEGO WYPROFILOWANIA  
SPADKÓW W RYNNACH TWORZĄ  
SIĘ ZASTOJE WODNE

WY CZYŚCIĆ I PRZEŁOŻYĆ RYNNY  
Z SPADKIEM W KIERUNKU RURY SPUSTOWEJ.  
PO DEMONTAŻU RYNNIEN SPRAWDZIĆ  
PRAWIDŁOWOŚĆ WYKONANIA I STAN  
OBRÓBK I OKAPU. W RAZIE POTRZEBY  
WYMIENIĆ USZKODZONE ELEMENTY WEDŁUG  
ZAŁĄCZONEGO PONIŻEJ SZCZEGÓŁU



- 1 - wierzchnia warstwa pokrycia papowego,
- 2 - spodnia warstwa pokrycia papowego,
- 3 - fartuch rynnowy,
- 4 - rynna,
- 5 - dwuczęściowy hak rynnowy  
mocowany kołkami rozporowymi,
- 6 - wyrównawcze paski papy asfaltowej,
- 7 - blacha okapowa,
- 8 - pas papy asfaltowej izolacyjnej,
- 9 - gładź cementowa,
- 10 - izolacja cieplna,
- 11 - gzyms żelbetowy

FOT. NR 26

