

OKRESOWE WYŁĄCZENIE TOALETY WC-MINI Z EKSPLOATACJI

W przypadku okresowego wyłączenia toalety z eksploatacji np.: na czas zimy zalecamy pozostawienie toalety z podłączonym zasilaniem elektrycznym co umożliwi ustawienie na termostacie regulacji temperatury ogrzewania dodatniej temperatury min 10°C co zapobiegnie uszkodzeniu elementów instalacji wodnej.

W celu wyłączenia toalety z eksploatacji na okres np.: zimowy i pozostawienia jej bez zasilania elektrycznego należy spuścić wodę z całego układu tzn. spłuczki, muszli ustępowej, pisuaru, Automatycznego Zespołu Umywalkowego, podgrzewacza wody oraz przewodów zasilających.

Kolejność czynności które należy wykonać:

1. Zamykamy zawór główny w studziencie wodomierzowej – za licznikiem wody powinien być zawór do spuszczenia wody – odkręcamy zawór i spuszczaamy wodę, która jest w układzie pomiędzy studnią wodomierzową a toaletą.
2. W komorze technicznej toalety odkręcamy filtr siatkowy przez który powinna spłynąć woda.
3. Zlewamy wodę ze zbiornika spłuczki poprzez jej uruchomienie – naciśnięcie przycisku spłukiwania.
4. Zlewamy wodę z Automatycznego Zespołu Umywalkowego poprzez odkręcenie lub poluzowanie nakrętki za podgrzewaczem wody przy węźu zbrojonym.

W Automatycznym Zespole Umywalkowym jest również zbiornik na mydło, które trzeba zlać poprzez odkręcenie opaski zaciskowej na wężyku. Następnie w miejscu odkręconej opaski zaciskowej przy pompce ściągnąć wężyk i resztę mydła zlać do wcześniej przygotowanego zbiorniczka. Po zlaniu mydła założyć wężyk i zacisnąć go opaską. Kilkakrotnie uruchomić Automatyczny Zespół Umywalkowy poprzez podłożenie rąk pod czujnik, który automatycznie uruchamia podawanie mydła, wody i ciepłego powietrza - czynność powtarzać tak długo aż nie będzie podawane mydło.

5. W przypadku zainstalowanego pisuaru należy uruchomić spłukanie a następnie odłączyć w najniższym punkcie przewód zasilający i spuścić wodę a następnie przedmuchać przewody wodne sprężonym powietrzem.
6. Usuwamy wodę z muszli ustępowej za pomocą przepychacza kanalizacyjnego a resztki wody zbieramy szmatą.
7. W przypadku zainstalowanego systemu p.poż kosza na śmieci z przewodu zasilającego dyszę gaszącą należy zlać wodę poprzez odłączenie przewodu w miejscu szybkozłącza (przy dyszy) - nacisnąć pomarańczowy pierścień i wyciągnąć wężyk, zlać wodę i włożyć wężyk z powrotem do szybkozłączki.
8. Sprawdzić czy w pomieszczeniu technicznym nie pozostały jakieś środki eksploatacyjne np.: środki do mycia, czyszczenia, konserwacji – jeżeli są to należy je zabrać do przechowania w miejscu w którym będzie dodatnia temperatura.